

MIDIPLUS

MIDI 16X16 使用說明手冊



目錄

前言.....	3
包裝清單.....	3
MIDI16X16 總覽.....	3
前面版總覽：.....	4
後面版總覽：.....	4

前言

感謝您購買 MIDIPLUS MIDI16x16 USB MIDI 介面。有了 MIDI16x16 您將可以更輕鬆地增加多個 MIDI 接口到您的電腦系統，最多可以將 16 個 MIDI 鍵盤或是 MIDI 硬體連接上您的電腦系統。多達 512 個 MIDI 通道，讓您可以簡單且清楚地安排各項 MIDI/音樂裝置的作業。

包裝清單

包裝中應包含以下物品。

- MIDI16x16 MIDI 介面 x1.
- 標準 USB 線材 x1.

MIDI16X16 總覽

以下是 MIDI16x16 提供的功能：

- 16 個 MIDI IN 接口，16 個 MIDI OUT 接口。
- 32 個 LED 指示燈
- USB 接口，適用 USB1, 2 or 3 連接到您的電腦。
- 適用於 Windows XP SP3, Vista 32/64 Bit, Windows 7 32/64 Bit, Windows 8 32/64 Bit, Windows 10 32/64 bit and Mac OS X。
- 電源指示燈
- USB 供電，無須額外電源

前面版總覽：



MIDI16x16 的正面附上 16 個顯示 MIDI 輸入、輸出活動狀態的 LED 指示燈，以及方便提取的把手。

後面版總覽：



編號1到16的MIDI IN & MIDI OUT接口，您可以使用標準的MIDI電纜線連接其他MIDI硬體。*注意，只要有將MIDI硬體連接到其中一個MIDI輸入接口，就必須要連接到其MIDI輸出接口。

USB接口，請使用USB線連接MIDI4x4的USB接口到您的電腦。*注意：請不要使用USB集線器。

您不需要安裝驅動程序來啟動 MIDI16x16，當接上您的設備後，MIDI16x16 會使用您設備操作系統中的驅動程序(如主機、筆記型電腦等設備)。若您的設備未能正確識別 MIDI 16x16，請更新您的主機板或筆記型電腦中的 USB 芯片組驅動程序。另外，請為 Intel 系統更新 Intel.inf 驅動程序；為 AMD 系統更新 AMD 芯片組驅動程序。

MIDI16x16 完全由 USB 供電，不需要額外的電源或電池。
相信 MIDI16x16 會帶給您很棒的使用體驗。

- 設計和規格如有更改，恕不另行通知。
- 對於印刷錯誤概不負責。