

# MIDIPLUS

## MIDI 4X4 使用説明手冊



# 目錄

前言.....	3
包裝清單.....	3
<b>MIDI4X4 總覽</b> .....	<b>3</b>
前面版總覽：.....	4
後面版總覽：.....	4

# 前言

感謝您購買 MIDIPLUS MIDI4x4 USB MIDI 介面。有了 MIDI4x4 您將可以更輕鬆地增加多個 MIDI 接口到您的電腦系統，最多可以將 4 個 MIDI 鍵盤或是 MIDI 硬體連接上您的電腦系統。多達 64 個 MIDI 通道，讓您可以簡單且清楚地安排各項 MIDI/音樂裝置的作業。

## 包裝清單

包裝中應包含以下物品。

- MIDI4x4 MIDI 介面 x1.
- 標準 USB 線材 x1.

## MIDI4X4 總覽

以下是 MIDI4x4 提供的功能：

- 4 個 MIDI IN 接口，4 個 MIDI OUT 接口。
- 8 個 LED 指示燈
- USB 接口，適用 USB1, 2 or 3 連接到您的電腦。
- 適用於 Windows XP SP3, Vista 32/64 Bit, Windows 7 32/64 Bit, Windows 8 32/64 Bit, Windows 10 32/64 bit and Mac OS X。
- 電源指示燈
- USB 供電，無須額外電源

## 前面版總覽：



2 個 MIDI IN 和 2 個 MIDI OUT 接口(1&2)，您可以使用標準的 MIDI 電纜線連接其他 MIDI 硬體。在右方有附上 8 個顯示 MIDI 輸入、輸出活動狀態的 LED 燈，以及電源指示燈。\*注意，只要有將 MIDI 硬體連接到其中一個 MIDI 輸入接口，就必須要連接到其 MIDI 輸出接口。

## 後面版總覽：



2個MIDI IN和2個MIDI OUT接口(3&4)，您可以使用標準的MIDI電纜線連接其他MIDI硬體；USB接口，請使用USB線連接MIDI4x4的USB接口到您的電腦。\*注意：請不要使用USB集線器。

您不需要安裝驅動程序來啟動 MIDI4x4，當接上您的設備後，MIDI4x4 會使用您設備操作系統中的驅動程序(如主機、筆記型電腦等設備)。若您的設備未能正確識別 MIDI 4x4，請更新您的主機板或筆記型電腦中的 USB 芯片組驅動程序。另外，請為 Intel 系統更新 Intel.inf 驅動程序；為 AMD 系統更新 AMD 芯片組驅動程序。

MIDI4x4 完全由 USB 供電，不需要額外的電源或電池。  
相信 MIDI4x4 會帶給您很棒的使用體驗。

- 設計和規格如有更改，恕不另行通知。
- 對於印刷錯誤概不負責。