

MIDIPLUS

MIDI 8X8 使用說明手冊



目錄

前言.....	3
包裝清單.....	3
MIDI8X8 總覽	3
前面版總覽：.....	4
後面版總覽：.....	4

前言

感謝您購買 MIDIPLUS MIDI8x8 USB MIDI 介面。有了 MIDI8x8 您將可以更輕鬆地增加多個 MIDI 接口到您的電腦系統，最多可以將 8 個 MIDI 鍵盤或是 MIDI 硬體連接上您的電腦系統。多達 128 個 MIDI 通道，讓您可以簡單且清楚地安排各項 MIDI/音樂裝置的作業。

包裝清單

包裝中應包含以下物品。

- MIDI8x8 MIDI 介面 x1.
- 標準 USB 線材 x1.

MIDI8X8 總覽

以下是 MIDI8x8 提供的功能：

- 8 個 MIDI IN 接口，8 個 MIDI OUT 接口。
- 16 個 LED 指示燈
- USB 接口，適用 USB1, 2 or 3 連接到您的電腦。
- 適用於 Windows XP SP3, Vista 32/64 Bit, Windows 7 32/64 Bit, Windows 8 32/64 Bit, Windows 10 32/64 bit and Mac OS X。
- 電源指示燈
- USB 供電，無須額外電源

前面版總覽：



MIDI IN 接口 1 到 8，您可以使用標準的 MIDI 電纜線連接其他 MIDI 硬體。在每個接口上方附上顯示 MIDI 輸入活動狀態的 LED 燈，以及右方有電源指示燈。

*注意，只要有將 MIDI 硬體連接到其中一個 MIDI 輸入接口，就必須要連接到其 MIDI 輸出接口。

USB 接口，請使用 USB 線連接 MIDI8x8 的 USB 接口到您的電腦。*注意：請不要使用 USB 集線器。

後面版總覽：



MIDI OUT 接口 1 到 8，您可以使用標準的 MIDI 電纜線連接其他 MIDI 硬體。在每個接口上方附上顯示 MIDI 輸入活動狀態的 LED 燈。

您不需要安裝驅動程序來啟動 MIDI8x8，當接上您的設備後，MIDI8x8 會使用您設備操作系統中的驅動程序(如主機、筆記型電腦等設備)。若您的設備未能正確識別 MIDI 8x8，請更新您的主機板或筆記型電腦中的 USB 芯片組驅動程序。另外，請為 Intel 系統更新 Intel.inf 驅動程序；為 AMD 系統更新 AMD 芯片組驅動程序。

MIDI8x8 完全由 USB 供電，不需要額外的電源或電池。
相信 MIDI8x8 會帶給您很棒的使用體驗。

- 設計和規格如有更改，恕不另行通知。
- 對於印刷錯誤概不負責。