

MIDIPLUS

MIDI 2X2 使用説明手冊



目錄

前言.....	3
包裝清單.....	3
MIDI2X2 總覽.....	3
前面版總覽:	4
後面版總覽:	4

前言

感謝您購買 MIDIPLUS MIDI2x2 USB MIDI 介面。有了 MIDI2x2 您將可以更輕鬆地增加多個 MIDI 接口到您的電腦系統，最多可以將 2 個 MIDI 鍵盤或是 MIDI 硬體連接上您的電腦系統。多達 32 個 MIDI 通道，讓您可以簡單且清楚地安排各項 MIDI/音樂裝置的作業。

包裝清單

包裝中應包含以下物品。


- MIDI2x2 MIDI 介面 x1.
- Mini USB 線材 x1.

MIDI2X2 總覽

以下是 MIDI2x2 提供的功能：

- 兩個 MIDI IN 接口，兩個 MIDI OUT 接口。
- 4 個 LED 指示燈
- USB 接口，適用 USB1, 2 or 3 連接到您的電腦。
- 適用於 Windows XP SP3, Vista 32/64 Bit, Windows 7 32/64 Bit, Windows 8 32/64 Bit, Windows 10 32/64 bit and Mac OS X。
- 電源指示燈
- USB 供電，無須額外電源

前面版總覽：



電源 LED 指示燈和 USB 接口，請使用 USB 線連接 MIDI2x2 的 USB 接口到您的電腦。*注意：請不要使用 USB 集線器。

您不需要安裝驅動程序來啟動 MIDI2x2，當接上您的設備後，MIDI2x2 會使用您設備操作系統中的驅動程序(如主機、筆記型電腦等設備)。若您的設備未能正確識別 MIDI 2x2，請更新您的主機板或筆記型電腦中的 USB 芯片組驅動程序。另外，請為 Intel 系統更新 Intel.inf 驅動程序；為 AMD 系統更新 AMD 芯片組驅動程序。

MIDI2x2 完全由 USB 供電，不需要額外的電源或電池。

後面版總覽：



2 個 MIDI IN 和 2 個 MIDI OUT 接口，您可以使用標準的 MIDI 電纜線來連接其他 MIDI 硬體。每個接口上方都附上顯示 MIDI 輸入、輸出活動狀態的 LED 燈。

*請注意，只要有將 MIDI 硬體連接到其中一個 MIDI 輸入接口，就必須要連接到其 MIDI 輸出接口。

相信 MIDI2x2 會帶給您很棒的使用體驗。

- 設計和規格如有更改，恕不另行通知。
- 對於印刷錯誤概不負責。