

MIDIPLUS

USB MIDI HOST 使用說明手冊



目錄

前言.....	3
包裝清單.....	3
USB MIDI HOST 總覽.....	3
前面版總覽：	4
後面版總覽：	4

前言

感謝您購買 MIDIPLUS USB MIDI HOST。機身小巧的設計讓您不會占用到工作桌、背包等任何空間，甚至您可以很輕鬆地放在口袋攜帶出門。它最棒的功能就是可以與所有具有 USB 輸出功能的 MIDI 設備一起使用。現在，您需要的是將 MIDI 設備連接到新的 USB MIDI HOST，就可以開始您的音樂之旅了。

編寫本手冊是為了幫助您熟悉 MIDIPLUS USB MIDI HOST 的功能。請仔細閱讀本手冊以發現 USB MIDI HOST 的所有功能。

包裝清單

包裝中應包含以下物品。

- USB MIDI HOST x1.
- Mini USB 線材 x1.

USB MIDI HOST 總覽

以下是 USB MIDI HOST 提供的功能：

- USB HOST 的獨特設計讓您丟掉繁瑣的 MIDI 線材，透過 USB MIDI HOST 以 USB 線直接連接到您的 MIDI 設備來完成 MIDI 數據的傳輸。
- MIDI 或 USB 連接街顯示為無延遲。
- 支援所有 MIDI 設備的 MIDI OUT。
- 支援 MIDI IN，同時支援鋼琴伴奏、鋼琴演奏旋律，隨時都能組成小樂隊。
- USB MIDI HOST 設備的 USB 接口(USB HOST)提供標準的 USB 5V 500mA 電流輸出。
- 電源：常見的 mini-USB 電源，只要接上您手機 5V 的充電器即可為我們的音頻供電；如果您使用的是 iPhone 也不用擔心，本產品附有 Mini-USB 線材，只要將線材接上您的充電頭就可以供電；您還可以使用 Mini-USB 線材接到 PC、Mac 或行動電源等設備來供電。
- 接口：MIDI 輸入接口、MIDI 輸出接、USB HOST 接口(USB 外圍設備)和 Mini-USB 充電/電源接口。

前面版總覽：



- 接口：USB Host 接口(USB 外接設備)，連接具有 USB 輸出接口功能的 MIDI 設備(任何鍵盤設備)。
- LED：綠色和紅色
若未將任何 USB 設備連接到 USB HOST 接口，則 LED 呈紅色亮起。
若將任何 USB 設備連接到 USB HOST 接口，則 LED 呈綠色亮起。
- Panic 按鈕：緊急功能。
當您聽到正在振鈴的 MIDI 音符時，它無法正常關閉聲音，因此[Panic]按鈕可以關閉這些異常聲音。 緊急按鈕功能是關閉異常的 MIDI 音符。

後面版總覽：



- 接口：MIDI IN 接口，MIDI OUT 接口，連接到外部 MIDI 設備的 MIDI 接口。
注意：使用 MIDI IN 連接器連接設備時，需要外接電源鍵盤。
- 接口：Mini-USB 電源接口。
提供 5V 電源的 Mini-USB 接口

- 設計和規格如有更改，恕不另行通知。
- 對於印刷錯誤概不負責。